


КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА

ForLi®

02.02.01



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
5. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	7
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	9
8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	10
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11
СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.....	14

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашей картофелесажалки. При покупке изделия проверьте его на отсутствие механических повреждений, наличие полной комплектности, а также наличие и правильность оформления гарантийного талона.

Руководство содержит информацию об эксплуатации и техническом обслуживании картофелесажалки FORZA.

Несоблюдение инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.

В случае возникновения сложностей или вопросов, связанных с эксплуатацией картофелесажалки, обращайтесь в специализированный сервисный центр. При правильном обращении картофелесажалка будет надёжно служить вам долгое время. Внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием картофелесажалки.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Картофелесажалка предназначена для посадки семенного картофеля с одновременной заделкой в почву и образованием почвенного гребня, на приусадебных участках и огородах. Агрегатируется с мотоблоками среднего и тяжелого типа.

Картофелесажалка предназначена для работы на лёгких и средних почвах при влажности не более 27% и засорённости камнями до 8-9 т/га, при твёрдости почвы до 20 кг/см².

При покупке убедитесь в полной комплектности картофелесажалки согласно настоящему руководству.

При эксплуатации изделия старайтесь не допускать экстремальных режимов работы.

В связи с постоянной работой по совершенствованию картофелесажалки, в её конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство;
- Проверьте исправность картофелесажалки, надёжность затяжки резьбовых соединений, удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы;
- К эксплуатации картофелесажалки допускаются только лица ознакомленные с данной инструкцией и инструкцией мотоблока.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить технические работы, связанные с любыми регулировками, без полной остановки двигателя мотоблока.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ находится перед режущими органами картофелесажалки и перед агрегатом в целом во время его эксплуатации!

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Картофелесажалка, (шт.)	1
Руководство по эксплуатации, (шт.)	1

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатирование	Мотоблок
Тип высаживающего механизма	Элеваторный
Тип распахника	Килевой
Тип окучника	Дисковый, с регулировкой угла атаки и глубины
Диаметр высаживаемых клубней	4-8 см
Шаг высадки клубней (при использовании входящих в комплект грунтозацепов и ленты транспортёра)	15-20 см
Глубина высаживания клубней	До 20 см
Высота гребня	До 20 см
Ширина колеи	54-60 см
Число одновременно обрабатываемых рядов	1 шт.
Объём бункера	25 л
Масса (не более)	32 кг
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	77 x 63 x 80 см

5. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

К агрегату (мотоблоку) картофелесажалка присоединяется при помощи кронштейна, входящего в комплект. Для работы с картофелесажалкой оснастите агрегат металлическими колёсами (грунтозацепами), чтобы обеспечить надёжное сцепление привода агрегата с грунтом. По окончании работы произведите осмотр и очистку картофелесажалки. Обработайте резьбовые соединения и детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Присоединение картофелесажалки к мотоблоку производите в следующем порядке:

- установите агрегат и картофелесажалку на ровной площадке так, чтобы рамы агрегата и сажалки располагались параллельно площадке;
- переместите сцепку картофелесажалки на уровень сцепного устройства мотоблока, закрепите сцепку в этом положении и соедините картофелесажалку с мотоблоком.

Регулировка распашника и дисковых окучников влияет на глубину заделки картофеля и зависит от выбранной вами агротехнологии посадки, степени подготовки почвы и мощности мотоблока. Для выполнения данных регулировок необходимо установить картофелесажалку в агрегате с мотоблоком на ровной площадке, ослабить крепление рабочих органов и поднять их в крайнее верхнее положение, слегка зафиксировать, далее, под колёса установить бруски дерева высотой равной необходимой вам глубины борозды за минусом погрешности на усадку почвы, после чего, опустить до уровня площадки рабочие органы, выставить нужный вам угол атаки дисковых окучников и зафиксировать данное рабочее положение.

В случае неправильной работы транспортёра (проскальзывание ленты, сваливание ленты с барабанов) произведите его регулировку. Перед регулировкой отсоедините орудие от агрегата, освободите бункер. Опустите и закрепите распашник и диски окучника так, чтобы обеспечить свободное вращение привода транспортёра. Очистите поверхности валов и внутреннюю сторону ленты от почвы, растительных остатков, посторонних предметов. Сползание ленты с валов, вызванное перекосом осей барабанов из-за неравномерной натяжки, устраняют подтяжкой гайки натяжного устройства с той стороны, куда сваливается лента (ослаблением с противоположной). Проверьте правильность регулировки, приведя (вращением привода от руки) транспортёр в движение в ту сторону, в которую он движется при работе. При необходимости повторите регулировку. Сползание ленты, вызванное деформацией ленты и замка из-за чрезмерной натяжки или перегрузки, устраняется заменой ленты. Проскальзывание ленты по ведущему барабану устраните равномерным подтягиванием с обеих сторон гаек натяжного устройства до исчезновения эффекта проскальзывания. Окончательно натяжение ленты можно отрегулировать во время работы. Для облегчения работы с орудием установите спереди на мотоблок противовес массой 30÷40 кг. При повороте агрегата приподнимайте сажалку до выхода из заглубления распашника и окучника.

Не используйте изделие на целинных, залежных, каменистых почвах, в местах, где возможно повреждение орудия о корни деревьев, кустарников. Для корректной работы транспортёра рекомендуется наполнение бункера посадочным материалом не более $\frac{3}{4}$ объёма бункера.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение задним ходом агрегата с установленной картофелесажалкой.




Рис.1.

1. Прицепная скоба;
2. Бункер для картофеля;
3. Регулировка натяжки транспортной ленты;
4. Регулировка глубины хода распашника;
5. Регулировка хода дисковых окучников по глубине и углу атаки;
6. Бруски дерева при регулировки глубины хода рабочих органов;
7. Ручка натяжения ремня

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Бункер для удобрения с дозатором - устанавливается на картофелесажалку мотоблочного типа для осуществления подкормки грунта минеральными удобрениями прямо во время посадки корнеплода. Бункер можно приобрести отдельно и установить самостоятельно на уже приобретенную картофелесажалку без бункера.

ВНИМАНИЕ! Бункер для удобрения приобретается отдельно.

Параметры бункера.

Объем бункера	1,5 л
Масса бункера	1,8 кг
Тип привода	От ленты-элеватора картофелесажалки

Схема установки бункера и принцип работы.

Установить бункер на шпильки картофелесажалки предварительно наживив гайки М8. Регулировка бункера по высоте осуществляется при помощи гаек на шпильках, по горизонтали при помощи пазов на кронштейнах (Рис. 2). Необходимо установить бункер таким образом, чтобы при нажатии чашка от ленты-элеватора проходила вскользь пластины толкателя, без закусывания.




Рис. 2




Рис. 3

Принцип работы.

В исходном положении удобрение попадает в ёмкость толкателя затем при движении мотоблока чашка от лента-элеватор нажимает на «толкатель» совмещая ось ёмкости и выходного отверстия (Рис. 3).

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При постановке на хранение следует очистить от пыли, грязи и растительных остатков и ослабить натяжение ленты элеватора.

Хранить сажалку в крытом помещении.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствующее качество изделия при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия потребителю и распространяется на дефекты, произошедшие по вине производителя. Если день продажи товара установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара (п.2 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Владелец картофелесажалки теряет право на гарантию в следующих случаях:

- если истек срок гарантийной эксплуатации;
- при не предъявлении настоящего руководства или в нем отсутствуют отметки ОТК предприятия, штамп торгующей организации и дата продажи.
- при использовании картофелесажалки с нарушением указаний настоящего руководства;
- при наличии механических повреждений, полученных не по вине производителя.

Обмен неисправных деталей, вышедших из строя в гарантийный период осуществляется заводом-изготовителем в соответствии с действующим законодательством.

Гарантия не распространяется на узлы и детали подверженные естественному износу и расходные комплектующие, к которым относятся: приводные ремни, лента элеватора с чашками, втулки полиуретановые, элементы карданной передачи, подшипники, шкивы, защитные кожухи, элементы колес (покрышки, камеры, золотники)

Подпись покупателя / _____ /

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Картофелесажалка «FORZA» 02.02.01

Серийный номер _____

Месяц _____ год _____ выпуска

Изделие соответствует техническим условиям ТУ 28.30.93-005-69884981-2018 и признан годным к эксплуатации на основании требований ТРТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» на основании Сертификата соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПФ02.В.08423/24, серия RU № 0506673, срок действия с 14.05.2024 по 13.05.2029 включительно.

Мастер ОТК _____ / _____ / М.П.
подпись

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции деталей и узлов, не ухудшающие эксплуатационных характеристик изделия, не отраженные в данном руководстве.

Производитель: ООО «Компания «Дилия»

Россия, Пермский край, Еловский р-н, с. Елово, ул. Комсомольская, 1а, тел.: +7 (342) 201-99-44

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Продан магазином _____
наименование магазина

его адрес

Дата продажи «___» _____ 20___ г.

М.П. _____
Личная подпись продавца

СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

	Населенный пункт	Организация	Адрес	Контакты
	г. Пермь Пермский край	Центральный Сервисный центр	614513, Пермский край, Пермский р-н, Савинское сп., д. Хмели, ш. Космонавтов, д. 320	тел.: (342) 201-99-55 e-mail: partner0782-servis@mail.ru
1.	с. Залесово г. Заринск Алтайский край	ИП Кунц А.А.	ул. Коммунистическая, д. 97, корп. А ул. Таратынова, д. 15	тел.: 8-913-022-87-77 8 (838592) 22-784 Александр e-mail: stroidom97a@mail.ru тел.: 8-913-02-27-555 Алексей e-mail: alexeynenashev@mail.ru
2.	г. Абакан Республика Хакасия	ИП Зуев А.М. СЦ «КАСКАД»	ул. Игарская, 21Ф	тел.: +7 (3902) 30-57-55 e-mail: serviskaskad@list.ru
3.	г. Алатырь Чувашская республика	ИП Замаруева О.М. (Сервис- центр «КиноWatt»)	ул. 40 лет Победы, 33а, стр.4, корп.1	тел.: 8 (835) 312-30-61; тел.: 8 (937) 958-92-34 e-mail: kilowatt.servistsentr@bk.ru
4.	г. Асино Томская область	ИП Купревич Н.В. (Магазин «Хозяин»)	ул. Челюскина, 50	тел.: 8-962-78-27-326 e-mail: xozain70@yandex.ru
5.	г. Арзамас Нижегородская область	ИП Кусакин М.А.	ул. Заготзерно, стр.2	тел.: (83147) 9-83-25 e-mail: chikin.a@hozakaz.ru
6.	г. Армавир	ИП Мизев С.С.	ул. Горького, 152	тел.: 8-918-689-00-07 e-mail: Mizevss@rambler.ru
7.	г. Ачинск	ИП Кириллов А.Ф.	шоссе Байкал, стр. 3	тел. 8-953-582-28-22 e-mail: servis.remont@mail.ru
8.	г. Балаково Саратовская область	ИП Володин И.М. Магазин строительного оборудования «Колобок»	ул. Комарова, д. 72	тел.: 8-927-1507-629 тел.: 8-927-1401-275 e-mail: volodin1305@yandex.ru
9.	г. Балашиха Московская область	ИП Карлов А.С.	Щелковское шоссе, 102а, пав.МГ	тел.: +7 (495) 664-40-62 e-mail: mexanik.in@yandex.ru
10.	г. Барнаул	ООО «ЮМА»	ул. 1-я Западная, 50, 1 этаж	тел.: 8-962-814-60-44 e-mail: masterskaya22@mail.ru
11.	г. Барнаул	ИП Чередова Т.В.	ул. Чкалова 228/К2	Тел.: 8-902-998-19-72
12.	г. Барнаул	ИП Чередова Т.В.	ул. Мало-Тобольская, 24	Тел.: (3852) 690-972
13.	г. Бийск	ИП Чередова Т.В.	пер. Почтовый, 13Б	Тел.: (3854) 32-74-79 E-mail:buh638663@mail.ru
14.	г. Белорецк Башкортостан	ИП Давыдов П.А.	ул. Тюленина, д. 1, корп. 2	тел.: (34792) 3-91-91 тел.: 8-927-322-22-75 e-mail: info@pilomir.ru
15.	г. Березники Пермский край	ИП Растатурина О.Е.	ул. Юбилейная, ГСК №28	тел.: 8-982-488-53-90 e-mail: ors-1@yandex.ru
16.	г. Бийск Алтайский край	ООО «Алтайский промышленный центр» (ООО «АПЦ»)	ул. Социалистическая, д. 3	тел.: 8 (3854) 30-29-39 тел.: 8-906-944-32-82 e-mail: svarka.servis@mail.ru
17.	г. Бузулук Оренбургская область с. Новоалександровка	СЦ «ФЕНИКС-Сервис»	ул. Народная, д.14/1	тел.: (35342) 6-25-11 тел.: 8-922-876-34-80 e-mail: popova_ulya_fenix@mail.ru
18.	г. Владивосток	ДВ «Экстрим»	ул. Маковского, 102	Тел.:(423) 278-77—88 e-mail:dvx@dv-extreme.ru
19.	г. Воронеж	ИП Подолько В.А. (ABBA-Tools Инструмент) магазин «Для Вас»	ул. Антонова-Овсенко, 23а	тел.: 8 (473) 264-70-00 e-mail: servicevm36@mail.ru
20.	с. Высокая Гора Татарстан	ИП Гиниятуллин И.И.	ул. Большая красная, д. 231	тел.: 8-904-6666-878 e-mail: kzn.ilnar@mail.ru
21.	г. Елец Липецкая область	СЦ «Партнер» (Территория рынка «Бугор»)	Московское шоссе, 18К	тел.: 8 (906) 594-81-45 e-mail: sc.elec@partner48.ru
22.	г. Иланский Красноярский край	ИП Файзуллин Н.Г.	ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5	тел.: 8 (39173) 3-10-45
23.	г. Ижевск	«Компания ТМ-СЕРВИС» ИП Струков А.А.	ул. Телегина, 30	тел.: (3412) 93-24-19, 93-24-20 e-mail: strukov8@gmail.com, service.tm.izh@gmail.com
24.	г. Ишим Тюменская область	ИП Солодовникова Т.Е.	ул. Гагарина, 64 А/11,	тел.: (34551) 5-99-65 e-mail: tamara76@mail.ru
25.	г. Йошкар-Ола Марий Эл	ТСЦ «Дровосек»	ул. Машиностроителей, д. 2Б	тел.: 8 (8362) 41-97-70 e-mail: sevruginsv@tscdrovosek.ru

26.	г. Казань Татарстан	ТСЦ «Дровосек»	ул. Ломжинская, д. 16А	тел.: 8 (843) 258-04-44 e-mail: uspenskidi@tscdrovosek.ru
27.	г. Канск Красноярский край	ИП Гребнев Л.Ю.	ул. 40 лет Октября, 60, стр. 32	тел.: (8913) 512-18-50 e-mail: instrymt-servis.kansk@yandex.ru
28.	г. Каменск-Уральский Свердловская область	СЦ «Техно Мастер» ИП Султанов Р. М.	ул. Парковая, д. 13А	тел.: 8 (3439) 31-75-65 e-mail: tehnika13@mail.ru
29.	г. Кашира Московская область	ИП Амбардцумян Э. Р.	ул. Коммунистическая, д. 104	тел.: 8-926-422-34-03 e-mail: erik.4223403@gmail.com
30.	г. Киров	ООО «Виратех»	Советский тракт, корпус 10	тел.: 8 (8332) 47-42-03 e-mail: amm@velikan43.ru
31.	г. Киров	ИП Мусонова Ю.А. СЦ «ЛесДомСад»	ул. Сурикова, д. 34	тел.: 8 (8332) 21-73-09 e-mail: lesdomsad@lds.kirov.ru
32.	г. Киров	ООО «Неолит»	ул. Пугачева, д. 1	тел.: 8 (8332) 563-563 e-mail: S.Skopin@td-stroybat.ru
33.	Кировская область, Юрьянский р-н, Юрья пгт	ИП Журавлев М.В.	ул. Калинина, д. 35	тел.: 8-912-828-93-18 e-mail: mvzhuravlev33@rambler.ru
34.	г. Кемерово	ИП Куракин М.Н. «АБК-инструмент»	ул. Ю.Двуужильного, 7, корп.2, стр.1	тел. (3842) 90-14-00 e-mail: service142@abk-nsk.ru
35.	г. Курган	ИП Кокорин И.С. СЦ «ТЕХНОЛИДЕР»	ул. Машиностроителей, д. 23/3	тел.: 8 (3522) 64-00-99 e-mail: servis4500@mail.ru
36.	г. Красноярск	ООО «Яр-техника»	ул. Аэровокзальная, д. 8 "В"	тел.: (391) 274-52-33 e-mail: service@jar-technika.ru
37.	г. Комсомольск-на-Амуре	ДВ «Экстрим»	ул. Кирова, 78Б	тел.: (4217) 242-388 e-mail: kms@dv-extreme.ru
38.	с. Верхние Татышлы Башкортостан	ИП Сиразетдинов В.С. ТЦ «Алисс»	ул. Совхозная, д. 31	тел.: 8-937-861-66-50 e-mail: alisssservis@yandex.ru
39.	г. Мариинск Кемеровская область	ИП Коленко Э.В.	ул. Пальчикова, д. 6А	тел.: 8 (38443) 5-11-38 тел.: 8-906-923-41-21 e-mail: novosel797@mail.ru
40.	г. Магнитогорск Челябинская область	ИП Овод С.П. СЦ «Электроинструмент»	ул. Зеленый Лог, д. 56	тел.: (3519) 40-44-12 e-mail: elektroinstrument-service@mail.ru
41.	г. Назарово Красноярский край	ИП Егорова А.В.	ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 5	тел.: (39155) 5-00-89, 5-04-21 e-mail: 30let2020@mail.ru
42.	г. Нефтекамск	ИП Закиров Р.С.	ул. Промышленная, д. 6	тел.: 8 (965) 665-42-59 e-mail: klafy@mail.ru
43.	г. Новосибирск	ООО «Бин Сервис»	Мочищенское шоссе, д. 1/1	тел.: (383) 399-12-91 e-mail: servis@benzoinstrument.ru
44.	г. Новосибирск	ИП Чалков С.А.	ул. Почтовый лог, д. 1	тел.: (383) 256-10-87 e-mail: pilansk_service@mail.ru
45.	г. Набережные Челны Татарстан	ИП Романова Г.Ф.	КУП «Закамье», склад 11	тел. 8-987-400-44-75 e-mail: info@instrumentgrad.ru
46.	г. Набережные Челны	ИП Фасхутдинова Э.М.	Мензелинский тракт, д. 35А, пом.1000	тел.: 8 (8552) 202-715 e-mail: tbm-7@mail.ru
47.	г. Нижневартовск ХМАО	ИП Ганин В.А.	ул. Северная, д. 39, стр.15	тел.: 8 (3466) 57-99-33 e-mail: 220service@mail.ru
48.	г. Новокузнецк	ИП Захарова Т.Н.	ул. Вокзальная, д. 24, 2 этаж	тел.: 8 (3843) 72-35-54 e-mail: instroy-service@mail.ru
49.	г. Омск	ТК «Сибирская база»	ул. Семиренческая, д. 93	тел.: 8-913-159-81-98 e-mail: abdrashidovsh@sibbaza.ru
50.	г. Омск	ИП Шемшелев К.В.	ул. 20 лет РККА 183/1	тел.: (965) 875-33-33 e-mail: servis.mashinstor@bk.ru
51.	г. Омск	ООО «Созвездие Техно»	ул. 2-я Солнечная, д. 31а	тел.: 8(3812) 34-07-99 e-mail: st55ad@list.ru
52.	г. Омск	ИП Рыжих Е. А. СЦ «ABSOLUT55»	ул. С. Сейфуллина, д. 40	тел.: +7 (3812) 50-20-60 тел.: +7 (904) 588-99-94 e-mail: s-absolut55@yandex.ru
53.	п. Октябрьский Московская область	ИП Карковский В. В.	ул. Заводская, строение 7, пом. 2	тел.: 8 916 718 59 21 e-mail: orud73@mail.ru
54.	г. Оренбург	ООО «Мотосад»	пр. Гагарина, д. 10	тел.: 8 (3532) 339945 тел.: 8 (3532) 332066 e-mail: novator_ai@mail.ru
55.	г. Оренбург	ООО «МастерДел» ИП Гамов Д.А.	ул. 16 Линия, 2а	тел.: (3532) 45-80-55 e-mail: mdorbservice@gmail.com
56.	г. Петрозаводск	ИП Богданов А. О. (АСЦ "АвтоКлюч")	ул. Заводская, д. 4, пом. 5	тел.: (8142) 59-58-97 e-mail: kargin@autokluch.com
57.	г. Пенза	ИП Проничкин Г. В. ОРЭХТ	ул. Перспективная, д. 3	тел. (8412) 45-40-12 e-mail: garmast1@oreht.ru
58.	г. Прокопьевск Кемеровская область	ООО «Сервис»	ул. Ноградская, д. 28а	тел.: (3846) 69-55-77 e-mail: 695577@mail.ru

59.	г. Пугачев Саратовская область	ИП Мищенко Г. П.	ул. Пушкинская, д. 232/3	тел.: +7 (84574) 2-78-20 e-mail: bazasol@mail.ru
60.	г. Саранск	ООО «ПРОГРЕСС-М» Сервисная служба «СпецМастер»	ул. Рабочая, д. 103	тел.: (8342) 24-77-47 e-mail: servism@mail.ru
61.	г. Саратов	ТСЦ «Эксперт» ИП Кочетов А. Б.	ул. Большая Садовая, д. 248/1	тел.: 8-965-883-91-00 e-mail: 339480@mail.ru
62.	Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки	ИП Меркулов А.В	ул. Лесная, д. 6А	тел.: 8-927-706-00-26 e-mail: merkulov-samara@mail.ru
63.	г. Сызрань Самарская область	ООО «ПАРК ТЕХНИКИ»	ул. Интернациональная, д. 96	тел.: 8 (8464) 91-63-59 e-mail: gorshenin909@yandex.ru
64.	г. Сыктывкар	ООО НПП «Леспромсервис»	ул. Первомайская, д. 114	тел.: (8212) 28-84-80 e-mail: info@lps.komi.ru
65.	г. Чебоксары Чувашская Республика	ИП Шачков Ю.И.	ул. Гражданская, 47	тел.: (8352) 55-66-02 e-mail: kep-markoni@rambler.ru
66.	г. Чебоксары Чувашская Республика	Сервисный центр «Силовая техника»	Складской проезд, д. 8	тел.: (8352) 38-52-06 e-mail: servis_st121@mail.ru
67.	г. Череповец Вологодская область	ИП Исупов А.А.	ул. Вологодская, д. 50А	тел.: 8 (8202) 202-102 тел.: 8 (3513) 44-87-94 e-mail: benzopil-service@list.ru
68.	г. Чернушка Пермский край	ИП Шамсутдинов К.Я.	ул. Красноармейская, д. 111	тел.: 8 (982) 234-777-9 e-mail: kamil.shamsutdin@mail.ru
69.	г. Чебаркуль Челябинская область	ИП Гулий В.Б.	ул. Крупской д.6	тел.: 8-922-709-30-81 e-mail: vikost.servis74@mail.ru
70.	г. Тамбов	ИП Поликашина Л.И.	ул. Бастионная, д. 8Т	тел.: 8 (4752) 42-999-4 e-mail: tambov.servis@mail.ru
71.	г. Тайшет Иркутская область	ООО «СервисПрофТехника»	ул. Кирова, д. 27	тел.: 8 (39563) 2-39-90 e-mail: mustangs1@yandex.ru
72.	г. Темрюк Краснодарский край	СЦ «Мастер» ИП Перхун А.В.	ул. Ленина, д. 171	тел.: 8-918-669-71-41 e-mail: 111@23-m.ru
73.	г. Тобольск Тюменская область	ИП Пальянов И.В. магазин «МОТОМИР»	ул. Защитинская, д. 21	тел.: 8-919-92-60-044 e-mail: m10001deta1@yandex.ru
74.	г. Тула	СЦ «Партнер»	Новомосковское шоссе, д. 58	тел.: 8 (963) 933-39-41 8 (903) 659-89-29, 8-906-594-81-45 e-mail: sc.tula@partner48.ru
75.	г. Тюмень	ООО ТСК «ЭнергоТехСервис»	ул. Республики, д. 143 корпус 4, оф. 47	тел.: 8-3452-60-60-80 Станислав e-mail: 72kipor@mail.ru
76.	г. Тюмень	ИП Пихтовников И.Г. СЦ «ТАКТИК»	ул. Республики д. 205, строение 3	тел.: 8 (3452) 38-77-72 e-mail: taktik72@yandex.ru
77.	с. Исетское Тюменская область	ИП Качалков В.В.	ул. Щадринская, д. 17	тел.: 8-919-939-65-13 e-mail: kachalkov_73@mail.ru
78.	с. Исетское Тюменская область	ИП Комаревцев Ю.В.	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 80	тел.: 8 (34537) 2-18-47 e-mail: ingtehnolog@mail.ru
79.	г. Ульяновск	СЦ «Дровосек»	ул. Минаева, д. 12	тел.: (8422) 32-21-28, 30-18-00 e-mail: mag-11@drovosek-profi.ru
80.	г. Уфа Башкортостан	Сервисный центр ИП Чигинцев М.П.	ул. Революционная, д. 78, корп.1, бокс 29	тел.: 8-986-975-02-30, тел.: 8-917-347-33-15 Михаил e-mail: michej_008@mail.ru
81.	г. Уфа	ИП Умов И.Ю.	ул. Транспортная 40/1	Тел.: (347) 238-96-75 e-mail: igor-umov@yandex.ru
82.	г. Усолье-Сибирское Иркутская область	ИП Подскребишев А.И. ТЦ "Ярмарка строительных материалов", пав. 51	ул. Стопани, 20	тел.: (39543) 58340 e-mail: centrkoburey@mail.ru
83.	г. Учалы Башкортостан	ИП Ханнанов Г. Г.	ул. Ахметгаллина, 9	тел.: 8 (34791) 614-12 e-mail: khannanovsov24@mail.ru
84.	г. Хабаровск	ДВ «Экстрим»	ул. Казбекская, 28	тел.: +7 (4212) 700-666 e-mail: stas.ivanchenko@dv-extreme.ru
85.	п. Сингапай ХМАО-Югра	ИП Тремасов В.М.	ул. Сургутская, д. 16/1	тел.: 8-982-55-04-200 e-mail: tremasovv@bk.ru
86.	г. Челябинск	ООО ТД «Инструмент-Сервис»	ул. Стартовая, д. 34, корпус 1, помещение 1	тел.: 8 (351) 734-76-19 e-mail: Alena@sturm74.ru
87.	г. Черняховск Калининградская область	ИП Токарев В.В.	ул. Победы, д. 8а	тел.: 8 (906) 233-33-95 e-mail: v.tokarev39@yandex.ru
88.	г. Чита Забайкальский край	ИП Лоншакова Е.Н.	ул. Чайковского 30, пом. 68 (цокольный этаж)	тел.: 8 (914) 480-89-27 e-mail: serzh.voyulyan@mail.ru
89.	Курганская область г. Шадринск	ИП Марамыгин Е.В.	ул. Октябрьская, 106	тел.: +7 (35253) 6-89-25 e-mail: gradka@yandex.ru



Россия, Пермский край,
Еловский р-н, с. Елово,
ул. Комсомольская, 1а



+7 (342) 201-99-44



service@ubt.prm.ru



diliacom.ru

